

## Anleitung zur Messung der Nennweite bei der Wessel Werk IRD 500

### IRD 500

#### Nennweite 50 mm – 891082.500050 / 891083.500050

Innendurchmesser  
49,82 mm



Außendurchmesser  
55.02 mm



#### Nennweite 58 mm – 891082.500058 / 891083.500058

Innendurchmesser  
58,00 mm



Außendurchmesser  
68,05 mm



#### Nennweite 60 mm – 891082.500060 / 891083.500060

Innendurchmesser  
59,88 mm



Außendurchmesser  
68,03 mm

